ADMINISTRATÍVNE NÁSTROJE

vo Windows Server



SERVER MANAGER


Správca servera

SERVER MANAGER


Nástroj na základnú správu aktuálnej inštalácie Windows Servera a služieb, ktoré na nej bežia

Umožňuje realizovať prvotnú poinštalačnú konfiguráciu servera

Umožňuje aj vzdialenú správu serverov



DASHBOARD — QUICK START




DASHBOARD — ROLES AND SERVER GROUPS

Zobrazuje udalosti hodné zreteľa pre jednotlivé roly bežiace na serveri

Pre každú rolu upozorňuje na problémy s:

- manažovateľnosťou
- kritickými udalosťami
- nefunkčnými službami
- preťažením CPU/RAM
- výsledkami analýzy BPA



LOCAL SERVER - PROPERTIES

Computer name	WEBSERVER	Last installed updates	Never
Workgroup	WORKGROUP	Windows Update	Download updates only, using Windo
		Last checked for updates	2/9/2022 9:59 PM
Windows Firewall	Public: Off	Windows Defender	Real-Time Protection: On
Remote management	Enabled	Feedback & Diagnostics	Settings
Remote Desktop	Disabled	IE Enhanced Security Configuration	On
NIC Teaming	Disabled	Time zone	(UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Bud
Ethernet	IPv4 address assigned by DHCP, IPv6 enabled	Product ID	Not activated
Operating system version	Microsoft Windows Server 2016 Standard Evaluation	Processors	Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.
Hardware information	innotek GmbH VirtualBox	Installed memory (RAM)	2 GB
		Total disk space	49.51 GB

LOCAL SERVER — PROPERTIES (1)

Computer Name – umožňuje nastaviť meno počítača (platné v celej sieti)

Workgroup – umožňuje nastaviť pracovnú skupinu (počítače v skupine sa navzájom vidia a môžu zdieľať priečinky)

Windows Firewall – umožňuje meniť nastavenia firewallu

Remote management – umožňuje sprístupniť server pre vzdialenú správu cez administračné nástroje a PowerShell

Remote desktop – umožňuje vzdialenú správu servera cez vzdialenú plochu

NIC teaming – umožňuje zoskupiť viacero fyzických sieťových kariet do jednej logickej sieťovej karty (alternatíva k Etherchannelu/Cisco resp. Bondingu/Linux)

Ethernet – umožňuje zobraziť a meniť nastavenia sieťových kariet

LOCAL SERVER - PROPERTIES (2)

Last installed update – informácia o poslednej aktualizácii systému

Windows Update – umožňuje zmeniť spôsob sťahovania a inštalácie aktualizácií

Last checked for updates – informácia o čase poslednej kontroly aktualizácií

Windows Defender – umožňuje meniť nastavenia antivírusovej ochrany

Feedback & Diagnostics – umožňuje nastaviť, aké informácie sa budú zdieľať so spoločnosťou Microsoft pri riešení problémov so systémom

IE Enhanced Security Configuration – umožňuje zapnúť/vypnúť zvýšenú ochranu v internetovom prehliadači Internet Explorer

Time zone – umožňuje nastaviť časovú zónu, v ktorej sa server nachádza

Product ID – zobrazenie/zmena informácií o aktivácii systému

LOCAL SERVER - EVENTS

Zobrazuje udalosti hodné zreteľa za posledné časové obdobie na aktuálnom serveri These settings determine how Server Manager gathers event data from servers in the server group that you are currently managing. Changes to defaults that significantly increase the number of events in the Events tile can result in delayed responses from Server Manager.


Show events with these severity levels

Critical
Firror
Warning Informational

Get events that have occured within the past 24 hours


Multiple

La Configure Event Data




LOCAL SERVER - SERVICES

Zobrazuje stav služieb v systéme – bežiace a zastavené služby




LOCAL SERVER — BEST PRACTICES ANALYZER

Obsahuje zoznam odporúčaní pre jednotlivé bežiace služby pre zachovanie ich najlepšieho výkonu




LOCAL SERVER - PERFORMANCE

Obsahuje grafické zobrazenie využitia procesora a voľnej pamäte na serveri



LOCAL SERVER — ROLES AND FEATURES

Zobrazuje zoznam nainštalovaný rolí (roles) a súčastí systému (features) a možnosťou ich pridania alebo odinštalovania






Panel nástrojov

Umožňuje spravovať ďalšie nastavenia operačného systému Windows Server

Nastavenia môžu byť zoskupené podľa kategórií alebo môžu byť zobrazené všetky nastavenia voľbou View by: Large icons





Administrative Tools



AutoPlay



Color Management



Credential Manager



Date and Time



Default Programs



Device Manager



Devices and Printers

- zobrazí zoznam nástrojov na správu rolí a súčastí systému
- zobrazí možnosti automatického spúšťania vložených médií
- správa farieb pre lepšie zobrazenie na monitore
- správa uložených loginov a hesiel v systéme
- nastavenia systémového dátumu a času
- predvolené programy pre zobrazovanie obrázkov, videií ...
- správa hardvéru v počítači, inštalácia ovládačov
- správa periférií faxy, skenery, tlačiarne ...



Display



Ease of Access Center



File Explorer Options



Fonts



Indexing Options



Internet Options



iSCSI Initiator



Keyboard

- zobrazí nastavenia displeja (rozlíšenie, veľkosť textu ...)
- možnosti uľahčenia práce pre ľudí so zdravotným znevýhodnením
- možnosti prieskumníka súborov
- správa písiem v systéme
- nastavenia indexácie súborov pre rýchlejšie vyhľadávanie
- možnosti internetu (bezpečné zóny, proxy, certifikáty, história...)
- umožňuje pripojenie vzdialených diskov cez zbernicu iSCSI
- nastavenie správania klávesnice



Language

- nastavenia jazyka systému a rozloženia klávesnice



Mouse

- nastavenie správania myši



Network and Sharing Center

- nastavenia siete a VPN



Personalization

- nastavenia farebných schém, pozadia plochy ...



Phone and Modem

- nastavenia pripojenia do siete cez modem



Power Options

- možnosti napájania, zmena režimu výkonnosti a šetrenia energie



Programs and Features

- umožňuje spravovať nainštalované programy a súčasti systému



Recovery

- nastavenia tvorby záloh a obnovy systému



Region



RemoteApp and Desktop



Security and Maintenance



Sound



Speech Recognition



Sync Center



System



Taskbar and Navigation

- zmena regionálnych nastavení (zobrazenie času, desat. čiarky ...)
- spravovanie vzdialených pripojení na tento server
- nastavenia bezpečnostných hlásení, UAC, riešenie problémov
- nastavenia systémového zvuku
- nastavenia rozpoznávania reči pre hlasové ovládanie
- nastavenia synchronizácie zdieľaných priečinkov a súborov
- zmena mnohých systémových nastavení (meno servera, doména ...)
- nastavenia ponuky štart a panela úloh



Text to Speech



Troubleshooting



User Accounts



Windows Defender



Windows Firewall




Windows Mobility Center

- nastavenia syntetizátora reči pre prevod textu na reč
- riešenie problémov s programami, hardvérom, sieťami, bezpečnosťou
- správa používateľských účtov, systémových premenných, šifrovania
- nastavenia antivírusového riešenia od Microsoftu
- nastavenia filtrovania sieťovej prevádzky (firewall)
- rýchle nastavenia jasu, zvuku, viacerých monitorov, energ. profilu



EVENT VIEWER

Zobrazovač udalostí (logy)



EVENT VIEWER

Nástroj na prezeranie udalostí (eventov), ktoré vznikli v systéme

Udalosti zapisujú programy a služby (programátori pri ošetrovaní rôznych chýb a udalostí vo svojich aplikáciách využili funkcie operačného systému, ktoré im umožňujú zapisovať tieto udalosti do spoločnej databázy)

Každý program, služba alebo komponent v systéme môže zapisovať údaje o svojom štandardnom alebo neštandardnom správaní do denníka (logu), kde sa dajú pozrieť cez program Event Viewer

EVENT VIEWER

Je to mechanizmus zapisovania denníkov vstavaný do Windows systémov

Uchováva záznamy z operačného systému

Uchováva záznamy z aplikácií nainštalovaných do systému

Je veľmi užitočný pri odhaľovaní problémov

Je tiež užitočný pre riešenie bezpečnostných incidentov

ÚROVNE HLÁSENÍ

- (i) Information
- bežný chod programu, nastala nejaká zmena stavu, vykonalo sa úspešné nastavenie, podarila sa nejaká operácia

🛕 Warning

 nastala nejaká neštandardná situácia (napr. málo miesta na disku), ktorá neumožnila úplné fungovanie programu, ale neohrozila jeho chod; program sa zotavil po neočakávanej udalosti

Error

- vážny problém, ktorý mohol mať za následok stratu dát, neočakávané ukončenie programu, stratu funkcionality, zlyhanie jeho spustenia, alebo príslušnej služby
- Audit Success
- bezpečnostná udalosť, ktorá umožnila vykonanie príslušnej operácie (vstup do systému, prístup k priečinku, otvorenie programu ...)
- Audit Failure
- bezpečnostná udalosť, ktorá neumožnila vykonanie príslušnej operácie (zadanie zlého hesla, nedostatočné práva pre otvorenie súboru...)

HLAVNÉ DENNÍKY (LOGY)

Application

Obsahuje informácie od doplnkových programov Windowsu

Security

 Obsahuje informácie o prístupe k zdrojom, prihláseniach a odhláseniach do systému, prístupu k súborom

Setup


 Obsahuje informácie o inštalácií programov, updatov, rolí a súčastí systému

System

 Obsahuje informácie o problémoch s hardvérom, ovládačmi, sieťou a ďalšími core súčasťami systému

Application and Services

 Obsahuje detailnejšie informácie od súčastí systému + informácie od nainštalovaných programov tretích strán



ŠTRUKTÚRA ZÁZNAMOV V DENNÍKU

Log Name – umiestnenie logu

Application, System, Security

Event ID


 Unikátne číslo, ktoré korešponduje so špecifickým správaním danej aplikácie, špecifickou chybou a pod.

Log Level

Information, Warning, Error

Message

 Podrobnejšia správa o danom hlásení v logu



PRÍKLAD NIEKTORÝCH EVENTOV — SEXY SIX

Šesť eventov, ktoré používajú bezpečnostní analytici pre vyšetrovanie incidentu:

4688/592 (Security) - New Process executed

- Spustil sa nový proces, ktorý mohol byť škodlivým kódom
- Nie všetky procesy sú zlé

4624/528/540 (Security) – Account logged in

- · Útočník sa mohol prihlásiť do systému
- Samozrejme, nie všetky loginy sú zlé
- 4625 Failed logon attempt

5140/560 (Security) – A share was accessed

- Bol vykonaný prístup do zdieľanej zložky
- Útok sa šíri ďalej po sieti

PRÍKLAD NIEKTORÝCH EVENTOV — SEXY SIX

5156 (Security) – Windows Firewall Network connection by process

- Proces sa snaží vytvoriť nové spojenie po sieti
- Možnosť zapojenia počítača do Botnetu alebo pripojenie cez RAT

7045/601 (System) - New Service installed

Nové služby sa spúšťajú po inštalácii programov alebo aktualizáciách, nemajú dôvod sa spúšťať inak

4663/567 (Security) – File and Registry auditing

Modifikácie nastavení systému, vytváranie súborov

PRÍKLAD ĎALŠÍCH EVENTOV

4720 (Security) - A user account was created

Útočník si mohol vytvoriť účet pre vzdialený prístup

4732/4728 (Security) - A member was added to a group

· Útočník si mohol pridať svoj účet do skupiny s vyššími privilégiami (Operators, Admins ...)

ČO SA VŠETKO LOGUJE

Nová inštalácia Windowsu prichádza s prednastavenou sadou toho, čo sa má zapisovať do logov

Ak by sme zapisovali do logov všetko, viedlo by to k zahlteniu procesora, pamäte a disku samotným monitorovaním všetkých parametrov a zápismi do logov

Špecializovaný monitoring súčastí systému je možné zapnúť cez nástroj Lokálnych politík zabezpečenia (gpedit.msc)

PRÍKLAD ZAPNUTIA LOGOVANIA PROCESOV

Computer Configuration → Windows Settings → Security Settings → Advanced Audit Policy Configuration → System Audit Policies → Detailed Tracking

Audit Process Creation -> Configure following audit events: Success, Failure

Computer Configuration → Administrative Templates → System → Audit Process Creation

Include command line in process creation events: Enable


NASTAVENIA LOGOVANIA

Kliknutím cez pravé tlačidlo myši na konkrétny log a voľbou Properties (Vlastnosti)

Je možné nastaviť veľkosť súboru pre logovanie (teda ako ďaleko do histórie "vidíme")

Možné akcie po zaplnení logu:

- Staré záznamy sa postupne vymazávajú a nahrádzajú novšími
- Súbor sa uzatvorí, pridá sa k nemu poradové číslo a otvorí sa nový
- Prestane sa zapisovať do denníka



FILTROVANIE V LOGOCH

V pravom paneli je možné kliknutím na "Filter current log" vytvorit' filter na základe:

- Kritikality (information, error, warning)
- Zdroja (aplikácia alebo súčasť systému)
- Event ID (jednotlivo alebo cez rozsahy vymedzené pomlčkou)
- Kľúčových slov
- Používateľského účtu, pod ktorým sa záznam vytvoril
- Počítača, ktorý záznam vytvoril (pri sumarizácii logov)

Filter Current Log Filter XML Logged: Any time Event level: Warning Critical Verbose Error Information By log Event logs: System By source Event sources: • Includes/Excludes Event IDs: Enter ID numbers and/or ID ranges separated by commas. To

Clear

Cancel

OK

exclude criteria, type a minus sign first. For example 1,3,5-99,-76

<All Event IDs>

<All Users>

<All Computers>

Task category:

Keywords:

Computer(s):


User:

SUMARIZÁCIA LOGOV

Počítače môžeme nastaviť tak, aby svoje (vybrané) logy zasielali na centrálny zberný počítač (collector)

To nám umožňuje lepšiu kontrolu nad tým, čo sa na počítačoch v sieti deje, rýchlejšiu detekciu bezpečnostných incidentov, či riešenie problémov

Na zdrojových počítačoch musíme definovať tzv. subscription



SUBSCRIPTION

Subscription obsahuje:

- Meno (a popis)
- Cieľ, kam sa majú logy ukladať
- Kto vyvoláva zápis kolektor alebo zdrojový počítač
- Zoznam udalostí pre zber (definuje sa rovnako ako filter log)
- Účet, pod ktorým sa majú kontaktovať vzdialené počítače pre zber logov

